

Montageanleitung



ERS Wandhalterung schwenkbar

BITTE BEACHTEN SIE BEI DER MONATGE AUCH DIE HINWEISE FÜR SICHERHEIT, DIMENSIONIERUNG, POSITIONIERUNG, INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG IN DER BETRIEBSANLEITUNG DES ERS HEATSCREENS.

Inhalt der Verpackung:

- 1 Stück ERS Wandhalterung schwenkbar
- 4 Stück Befestigungsmaterial (Schraube + Scheibe + Dübel)
- Montageanleitung

ACHTUNG: Die schwenkbare Wandhalterung für den ERS Heatscreen darf nur an der Wand montiert werden, eine Deckenmontage ist nicht erlaubt!!



ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE:

Bei schräg gestelltem ERS Heatscreen muss der Randabstand zur **Wand mindestens 40mm** betragen. Der Abstand zur **Decke** und zum **Boden** muss **mindestens 80mm** betragen! Montageskizzen beachten!

1. Montageoption Ecke und Wand vertikal (Abb. 1)




Abb. 1

Abstände bei Montage in der Ecke die unbedingt eingehalten werden müssen		
Model ERS Heatscreen	Mindestabstand vom Boden	Maß X Minimum
Medium	80mm	360mm
Large	80mm	620mm

Höhe **X** und den seitlichen Wandabstand festlegen (Abb.2).

Wandhalterung mit Hilfe einer Wasserwaage an der Wand ausrichten.

Mit den mitgelieferten Dübel (nicht geeignet für jedes Mauerwerk), 4 Schrauben und 4 Beilag Scheiben befestigen und festschrauben.




Abb. 2




Abb. 3

Achten Sie auf die Lage der Klemmlasche bei der Wandmontagehalterung! Diese muss für die Demontage des ERS Heatscreen erreichbar sein (Abb.3)

Anschließend den ERS Heatscreen unter Beachtung der Mindestabstände zur Wand in die gewünschte Position bringen und die 4 Stück M5 Klemmschrauben des Schwenkträgers festziehen (Abb.4)




Abb. 4

2. Montageoption Wand unter der Decke (Abb.5)




Abb. 5

Abstände bei Montage unter der Decke die unbedingt eingehalten werden müssen		
Model ERS Heatscreen	Mindestabstand von der Decke	Maß Y Minimum
Medium	80mm	360mm
Large	80mm	620mm

Abstand zur Decke und den seitlichen Wandabstand Y festlegen (Abb.6). Wandhalterung mit Hilfe einer Wasserwaage an der Wand ausrichten. Mit den mitgelieferten Dübel (nicht geeignet für jedes Mauerwerk), 4 Schrauben und 4 Beilag Scheiben befestigen und festschrauben.

Die weitere Montage der Wandmontagehalterung ist gleich wie in Punkt 1 beschrieben (Abb. 3 und 4).




Abb. 6

Bei Unsicherheiten zur Montage, konsultieren Sie bitte einen ERS Fachhändler Ihres Vertrauens



ERS

Heizen. AndERS gedacht.

Kundendienst und Information:

ERS Vertriebs GmbH, Holzerfeld 395, 5440 Golling, Österreich | Tel: +43 (0)6244 8554 50 | Mail: info@ers-heatscreen.com |

Web: www.ers-heatscreen.com

Assembly instructions



ERS rotatable wall mount

PLEASE ALSO OBSERVE THE INSTRUCTIONS FOR SAFETY, DIMENSIONING, POSITIONING, COMMISSIONING AND OPERATION IN THE ERS HEATSCREEN USER MANUAL.

Contents of the packaging:

- 1 piece ERS rotatable wall mount
- 4 pieces of fastening material (screw + washer + dowel)
- Assembly instructions

ATTENTION: the rotatable wall mount for the ERS Heatscreen may only be mounted on the wall, mounting on the ceiling is not permitted!!



GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS:

If the ERS Heatscreen is positioned at an angle, the edge distance to **the wall must be at least 40mm**. The distance to the **ceiling** and the **floor** must be **at least 80mm!** Observe assembly sketches!

3. Mounting option corner and wall vertical (Fig. 1)




Fig. 1

Distances that must be observed when mounting the Heatscreen in the corner		
Model ERS Heatscreen	Minimum distance to the ground	Dimension X minimum
Medium	80mm	360mm
Large	80mm	620mm

Determine the height **X** and the lateral distance from the wall (Fig. 2). Align the wall bracket on the wall using a spirit level. Screw tight with the supplied dowels (not suitable for all masonry), 4 screws and 4 shim washers.




Fig. 2




Fig. 3

Pay attention to the position of the clamping strap on the wall mounting bracket! This must be accessible for dismantling the ERS Heatscreen (Fig. 3).

Afterwards bring the ERS Heatscreen into desired position, observing the minimum distances to the wall and tighten the 4 M5 clamping screws of the swivel bracket (Fig. 4).




Fig. 4

4. Wall mounting option horizontally under the ceiling (Fig.5)




Fig. 5

Distances that must be observed when mounting the Heatscreen under the ceiling		
Model ERS Heatscreen	Minimum distance to the ceiling	Dimension Y minimum
Medium	80mm	360mm
Large	80mm	620mm

Determine the distance to the ceiling and the lateral wall distance Y (Fig. 6). Align the wall bracket on the wall using a spirit level. Fasten and screw tight with the supplied dowels (not suitable for all masonry), 4 screws and 4 washers.

The further assembly of the wall mounting bracket is the same as described in point 1 (Fig. 3 and 4).




Abb. 6

If you are unsure about installation, please consult an ERS dealer your trust.



ERS

Heizen. AndERS gedacht.

Custom service and information:

ERS Vertriebs GmbH, Holzerfeld 395, 5440 Golling, Österreich | Tel: +43 (0)6244 8554 50 | Mail: info@ers-heatscreen.com |

Web: www.ers-heatscreen.com